

MONTAGEANLEITUNG

zur Verlegung des Gebirgsschneefangsystems



Das Alu-Grundelement wird in die Fläche eingedeckt und mit zwei korrosionsbeständigen Schrauben an der Unterkonstruktion befestigt.



Die Gebirgsschneefangstütze wird auf dem Alu-Grundelement fixiert und anschließend mit der mitgelieferten Schraube befestigt.



Der Stützabstand darf bei Schneefangsystemen maximal 80 cm betragen. Je nach Schneelastzone ist dieser Abstand zu minimieren.



Die Rundrohre werden durch jede Gebirgsschneefangstütze durchgeführt. Eine zusätzliche Befestigung ist nicht mehr notwendig. Bei Längen über drei Meter müssen die Rundrohre mit einem Verbinder versehen werden.



CREATON-Aluminium-Systeme werden auf in Form und Farbe zum Dachziegel passenden Grundelementen montiert.

! Tipp: Aufgrund der Längenausdehnung im Sommer und dem Zusammenziehen bei Kälte wird empfohlen, die Rohre mittels Blechschraube zu „fixieren“. Dadurch wird ein Verschieben der Rohre unterbunden.

! Hinweis: Bei einer Montage von Aufdach-Solaranlagen empfehlen wir einen Abstand zum Schneefangsystem von ca. 1 Meter einzuhalten.